

第三章 USB_Driver 驱动程序的安装

1) 系统要求

安装 USB_Driver 驱动程序，必须满足一定的硬件和软件要求，才能确保编译器以及其它程序功能正常使用，具体要求如下：

- Pentium、Pentium-III 或兼容处理器的 PC；
- Windows95、Windows98、WindowsNT4.0、Windows2000、Windowsxp；
- 至少 16MRAM；
- 至少 20MB 硬盘。

2) 软件的安装

1. 安装过程：


在学习光盘中找到 USB_Driver.exe，路径：USB 驱动程序 USB 驱动程序\XP\SETUP\USB_Driver.exe，然后双击 USB_Driver.exe



下一步




安装完成后，把 USB 数据线插到电脑上。如果 USB 设备还不能正常使用。此时设备管理器中“端口（COM 和 LPT）”是感叹号。



此时需要手动安装，在 USB-SerialController 点击右键，选择更新驱动程序（P）...



此时，弹出“硬件更新向导”，选择《自动安装软件(推荐)》，



点击“下一步”




等待搜索。



点击“完成”USB 驱动安装成功。


设置端口：



点击属性弹出下面的对话框



点击“高级”选项，弹出下面对话框



在此处设置相应得串口。