



设置端口:



点击属性弹出下面的对话框



点击“高级”选项，弹出下面对话框



在此处设置相应得串口。

www.prechin.com